



DETERGENTE PER WPC

Studiato appositamente per decking in WPC



8021
Incolore



1 APPLICAZIONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Detergente specifico altamente efficace e leggermente alcalino adatto alla rimozione di sporco organico ed inorganico su prodotti composti da esterni. Ideale per la pulizia intensiva di decking in WPC/BPC e di tutti gli altri composti in legno-polimero per esterni.

CONSIGLI D'USO

Il Detergente per WPC Osmo è stato ideato per la pulizia di decking in WPC e BPC e per tutte le altre superfici idrorepellenti da esterno, come arredamento da giardino e cancellate in plastica.

INGREDIENTI

Detergente basico alcalino: <5% tensioattivi cationici; tensioattivi non ionici; silicati; agenti complessanti; NTA ed additivi.

Dichiarazione dettagliata degli ingredienti disponibile su richiesta.

DATI TECNICI

Peso specifico: 1.05-1.10 g/cm³

Viscosità: 20-25s DIN 53211/3 mm

Odore: Leggero. Privo di odore dopo l'asciugatura

Valore Ph (10g/l): 10.9

CONSERVAZIONE

Fino a 2 anni e più se la confezione viene conservata in luogo asciutto ed ermeticamente chiusa.

Conservare a temperatura tra 5°C e 35°C. Non esporre il prodotto al gelo durante il trasporto!

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Per rimuovere lo sporco sulla superficie, consigliamo di procedere con una pulizia 'a secco' utilizzando una scopa robusta.

Diluire il prodotto in un rapporto da 1:10 a 1:20 con acqua. E' assolutamente necessaria una applicazione di prova!

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare la soluzione sulla superficie da pulire. Sciogliere lo sporco utilizzando una paglietta abrasiva e lasciare agire la soluzione per circa 10 minuti. Successivamente, sciacquare a fondo con acqua. Per le applicazioni meccaniche su decking, raccomandiamo di usare la Macchina Pulitrice per decking Osmo.

Usare il prodotto su tutta la superficie da pulire! Fare attenzione a non applicare il prodotto puro: va diluito!

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire subito dopo l'uso utilizzando acqua e sapone.

RESA

1 litro copre circa. 10-50m² per singola applicazione, in funzione della quantità di sporco e di macchie.

NOTA

Questo prodotto va usato diluito. Il Detergente per WPC Osmo potrebbe causare stonalizzazioni o modificare l'aspetto della superficie se si trattano composti di cui non si conoscono a sufficienza le caratteristiche. Se possibile, consigliamo di utilizzare questo prodotto su tutta l'ampiezza della superficie. E' consigliabile evitare che il prodotto si asciughi sulla superficie. Prodotto non adatto alla cura e pulizia quotidiana.

Non porre piante ornamentali e da serra a contatto diretto con il prodotto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Contiene disodio metasilicato. Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Reagisce con gli acidi con sviluppo di calore. Rischio di schizzi! Osservare scrupolosamente le regole generali relative all'utilizzo di prodotti chimici. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Leggere l'etichetta prima dell'uso. Indossare guanti di



protezione / occhiali di protezione.

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di contatto con la pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pericolo



SMALTIMENTO

Smaltire i residui di prodotto e la sua confezione in ottemperanza alle linee guida ufficiali locali (codice rifiuti 08 01 11). Solo le confezioni completamente vuote possono essere riciclate.

TONALITÀ COLORE

8021 Incolore

DIMENSIONI DELLE CONFEZIONI

1L E 5L

Le informazioni sopra citate sono le più attendibili in nostro possesso. Tuttavia non possiamo ritenerci responsabili in caso di eventuali divergenze.

Versione 07 / 17